

# Montage-Anleitung für X-TREME MOTOR- & UMLENK-ABDECKUNG

KTM SX, 250 - 300, 2023 →  
HUSQVARNA TE 250 - 300, 2024 → / TC, 250, 2023 →  
GASGAS EC, MC, EX, 250 - 300, 2024 →

# X GRIP

XG-2693-001



## I Lieferumfang:

- # 1x Motor- & Umlenkabdeckung
- # 1x Anbauteil A
- # 1x Anbauteil B
- # 1x Anbauteil C (Motorradrahmen)
- # 1x Anbauteil D
- # 2x U-Clip Muttern
- # 2x M6x45mm Zylinderkopfschrauben
- # 2x M6x35mm Sechskantschrauben
- # 1x M6x35mm Senkkopfschraube
- # 3x M6x30mm Senkkopfschrauben
- # 2x M6x25mm Senkkopfschrauben
- # 10x Beilagscheiben
- # 8x M6 Muttern
- # 2x Hülsen
- # 2x X-GRIP Sticker



## II Montage:

Das Motorrad sollte vor der Montage sauber, trocken und zur Seite gelegt sein.

- 1 Die U-Clip Muttern in das Anbauteil C einsetzen.
- 2 Anbauteil C im vorderen Bereich des Motorradrahmens platzieren. (Vorder- & Rückseite beachten)
- 3 Anbauteil C mit 2x M6x45mm Zylinderkopfschrauben, 4x Beilagscheiben & 2x M6 Muttern befestigen. Bohrungen für die Schrauben sind werkseitig am Motorradrahmen vorhanden.
- 4 Anbauteil A, B & D mit 6x Senkkopfschrauben, 6x Beilagscheiben & 6x M6 Muttern an der Motor- & Umlenk-Abdeckung anbringen.
- 5 Die Motor- & Umlenk-Abdeckung am Motorradrahmen einhängen.
- 6 Anbauteil C am Rahmen so justieren, dass es mit den Befestigungs-Bohrungen der Motor- & Umlenk-Abdeckung übereinstimmt.
- 7 2x Hülsen in die Befestigungs-Bohrungen drücken und mit 2x M6x35 Sechskantschrauben anschrauben.

# STAY ON TRACK